

### **EN - Setting of LED silicone watches:**

- For showing time press the button.
- For setting time press and hold button for 3 seconds to enter the setup mode, the clock digits flash, modify the current value.
- Continue to hold the button to convert setting item, select hour, minute, month, date and other projects under the various items, click the modify button.
- Stop button action, 3 seconds after the completion of the project is set to return time mode.

### **DE - Einstellung LED-Silikon-Uhr:**

- Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie kurz die Taste.
- Um die Zeit einzustellen, drücken Sie kurz die Taste und wenn die Zeit angezeigt wird, halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Taste ein.
- Zur Einstellung weiterer Werte wiederholen Sie den Vorgang erneut und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Minutenanzeige nicht mehr blinkt.
- Wenden Sie die gleiche Vorgehensweise zur Einstellung des Jahres, Monats und Datums an.
- Zum Beenden der Einstellungen halten Sie die Taste wieder ca. 3 Sekunden gedrückt.

### **CZ - Nastavení LED silikon hodinek:**

- Pro zobrazení času krátce stiskněte tlačítko.
- Pro nastavení času krátce stiskněte tlačítko, po zobrazení času přidržeťe tlačítko po dobu cca. 3 sekund, dokud nezačne blikat zobrazení hodin. Nastavte požadovanou hodnotu stisknutím tlačítka.
- Po nastavení další hodnoty opět pokračujte přidržením tlačítka, dokud se nezmění na nastavení minut.
- Dodržujte stejný postup pro nastavení roku, měsíce a data.
- Pro ukončení nastavení opět přidržeťe tlačítko na dobu cca. 3sekund.

### **SK - Nastavenie LED silikon hodinek:**

- Pre zobrazenie času krátko stlačte tlačidlo.
- Pre nastavenie času krátko stlačte tlačidlo, po zobrazení času podržeťte tlačidlo po dobu cca. 3 sekund, kým nezačne blikat zobrazenie hodin. Nastavte požadovanú hodnotu stlačením tlačidla.
- Po nastavení ďalšej hodnoty opäť pokračujte pridržením tlačidla, kým sa nezmení na nastavenie minút.
- Dodržujte rovnaký postup pre nastavenie roku, mesiaca a dátumu.
- Pre ukončenie nastavenia opäť podržeťte tlačidlo na dobu cca. 3 sekund.

### **PL - Instrukcja obsługi silikonowego zegarka LED:**

- Aby sprawdzić aktualny czas należy nacisnąć przycisk (wyświetlacz samoczynnie gaśnie po kilku sekundach).
- Aby nastawić godzinę należy nacisnąć przycisk. Po włączeniu wyświetlacza przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy - aż do momentu, gdy pierwsza wartość zacznie migać.
- Wartość zmienia się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. W celu ustawienia następnej wartości (tj. minut) przytrzymać przycisk. Dalej postępować tak jak w przypadku zmiany godziny.
- Następnie kolejno ustawia się: rok, miesiąc, dzień.
- Po zakończeniu przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy w celu zachowania wprowadzonych wartości.

### **RO - Setarea ceasurilor LED de silicon:**

- Pentru afisarea timpului, tineti apasat butonul.
- Pentru a seta ora apasati butonul scurt, dupa afisarea timpului tineti apasat din nou aprox. 3 secunde pana cand afisajul de ora se aprinde intermitent. Setati ora dorita prin apasarea butonului.
- Dupa setarea unei alte valori, tineti din nou apasat butonul, pana se schimba pentru setarea minutelor.
- Setati in acelasi mod anul, luna si data.
- Pentru incheierea setarilor tineti apasat butonul din nou aprox. 3 secunde.